

Heizkostenverteiler Q caloric 5.5

Hersteller: Qundis

An der wechselnden Anzeige im Gerätedisplay können relevante Daten wie Stichtag und Verbrauchswerte abgelesen werden. Eine Abrechnungsperiode dauert in den meisten Fällen vom 1.1. bis zum 31.12. eines Jahres. Stichtag ist somit zumeist der 31.12. Wichtig bei jeder Ablesung ist die Frage, für welchen Zweck abgelesen wird. Bei einer Zwischenablesung (z. B. bei Mieterwechsel) muss der aktuelle Verbrauch abgelesen werden, bei einer Hauptablesung der Vorjahreswert.



Erklärung der Displayanzeige



1. Aktueller Verbrauch (kumulierte Summe seit dem letzten Stichtag)
2. Displaytest (alle Anzeigefelder werden gleichzeitig angesteuert)
3. Displaytest (alle Anzeigefelder werden gleichzeitig ausgeschaltet)
4. Stichtagsdatum
5. Stichtagswert: Verbrauchsstand, der am letzten Stichtag abgespeichert wurde
6. Prüfzahl (zur Überprüfung des abgelesenen Wertes durch den Messdienstleister)
7. Bewertungsstufe (k-Stufe: Der K-Wert ist eine Verrechnungsgröße zwischen dem verbauten Heizkörper und dem verbauten Meßgerät)
8. Variable Anzeige:
 - xx = FA --> Kennungen für das AMR-Funksystem
 - Fb --> Kennungen für das walk-by-Funksystem
 - AL --> kein Funksystem vorhanden
 - y = 2 --> Kennung für den 20x Algorithmus
 - 3 --> Kennung für den WHE3x Algorithmus
 - 4 --> Kennung für den WHE4x Algorithmus
 - z = 1 --> Kennung für 1-Fühler-Messsystem
 - 2 --> Kennung für 2-Fühler-Messsystem